


Quick Start Guide

방사선 측정기 베타 테스트 상품



사용 전 반드시 사용설명서를 읽어 보시기 바랍니다.

측정기 명칭 및 구성



제품 특징

- 핵종을 분석 할 수 있습니다.
- 감마 스펙트럼 데이터를 획득 할 수 있습니다.
- 선량 데이터를 저장 할 수 있습니다.

앱 지원 기기



android

안드로이드 버전만 지원이 가능합니다.
가급적 최신 안드로이드 버전을 이용해 주시기
바랍니다.(안드로이드 버전9 이상 추천)

주의사항

- 측정기를 분리 시키지 않기 바랍니다.
- 측정기 앞면 오른쪽 상단에 방사선 측정 센서가 들어 있으므로 조심해 주시기 바랍니다.

사용 방법

STEP 1. 앱 회원가입 및 로그인



아이디를 입력해주세요.

비밀번호를 입력해주세요.

로그인 강제진행

구글 로그인/가입

자동로그인


[아이디 찾기](#) [비밀번호 찾기](#) [회원가입](#)

● 회원가입을 통하여 로그인을 진행할 수 있습니다.

● 구글 로그인 가입을 이용시 별도의 회원가입 없이 앱을 이용할 수 있습니다.

STEP 2. 전원 켜기 및 블루투스 연동

- 1 측정기 전원 버튼을 눌러주세요. 전원 표시 LED에 백색 불이 들어옵니다.
- 2 스마트폰에서 블루투스를 켜주세요.
- 3 장치에 **블루투스(눈모양)** 연결 버튼을 눌러주세요. 그 후에 IRIS T1 버튼을 누를 시 블루투스가 연결 됩니다.




STEP 3. 앱 설정 하기 (베타테스트 진행 시 디폴트값으로 측정 해주세요)




- 1 측정시간 기본값에 설정된 시간 단위로 데이터가 저장됩니다.
- 2 Trigger 레벨을 알맞게 조절하시면 얻고싶으신 스펙트럼 데이터를 얻을 수 있습니다.

STEP 4. 방사선 측정하기




- 1 측정시작 버튼을 눌러주세요. 측정이 시작됩니다.
- 2 TIME과 COUNT를 통해 측정한 시간과 방사선량을 실시간으로 체크할 수 있습니다.
- 3 위의 원형 그림을 통해 실시간으로 받고 있는 누적 방사선량률을 알 수 있습니다.

STEP 5. 스펙트럼 실시간 분석하기




① 현재 측정하고 있는 방사선량률에 대한 에너지 스펙트럼을 체크할 수 있습니다.

STEP 6. 측정된 선량률 데이터 열람하기



① 데이터 화면에서 열람하고 싶은 방사선량 데이터를 눌러주세요.
측정된 방사선량률에 대한 스펙트럼 데이터를 확인 할 수 있습니다.

회사 연락망



회사명 : (주)아이리스

전화번호 : 042-863-7364

주소 : 대전광역시 서구 대덕대로 335번길 19, 402호

팩스 : 0303-0950-7364